

# Máquina de Chá Elétrica Senya - Tea Time

## Descalcificação:

Se os 2 botões estiverem piscando, significa que os 120 ciclos terminaram. É hora de descalcificar sua máquina de chá. Para limpar e descalcificar sua máquina de chá, siga as instruções abaixo. Após os próximos 120 ciclos, o aviso reaparecerá.

Para manter sua máquina em boas condições, é necessário descalcificar.

Para limpar a máquina, você pode colocar 1 parte de vinagre e 3 partes de água no tanque sem colocar nenhum chá e usar a máquina.

Repita a operação até que a máquina esteja limpa.

Em seguida, use a máquina 2 a 3 vezes sem chá para lavá-la bem.

Você pode descalcificar o infusor de chá separadamente com vinagre branco quente mensalmente. Esfregue o filtro de metal com uma esponja para remover manchas de chá.

O infusor de chá sozinho pode ser colocado na máquina de lavar louça após cada uso.